

<b>YAESU FT 4XE GUIDA RAPIDA</b>	
<b>OPERAZIONE</b>	<b>FUNZIONE</b>
PREMI [F] + ▲ o ▼	SALTA I CANALI DI 10 IN 10
PREMI [F] + MONITOR	REGOLA IL LIVELLO DELLO SQUELCH
PREMI [F] + 9	AUTODIALER DTFM
PREMI [F] + V/M	DUAL WATCH
PREMI [F] + BAND	SCANSIONE PROGRAMMATA (DA VFO)
PREMI [F] + P1	RICHIAMA IL CANALE HOME
PREMI [F] + P2	REVERSE
PREMI [P1]	RICHIAMA LA FUNZ. MEM. IN P1[MON/TONE]
PREMI [P2]	RICHIAMA LA FUNZ. MEM. IN P2[TX POWER]
PREMI [V/M]	SCAMBIA VF0A->VFOB->MEMORIE
PREMI [BAND] DA MEM	ATTIVA IL TUNE DELLA MEMORIA
PREMI [BAND] DA VFO	SCAMBIA IL VFO DA VHF A UHF
PREMI [F] A LUNGO	ENTRA NEL MENU'
PREMI [0] A LUNGO	TI RIPORTA AL CANALE DI MEMORIA 1
PREMI [1] A LUNGO	CANALI METEO -> PTT -> SCAN METEO
PREMI [2] A LUNGO	ATTIVA/DISATTIVA ARTS
PREMI [6] A LUNGO	ATTIVA/DISATTIVA IL LOCK
PREMI [BAND] A LUNGO	SCANSIONE BANCHI DI MEMORIA
PREMI [P1] A LUNGO	MEMORIZZA LA FUNZIONE DI P1
PREMI [P2] A LUNGO	MEMORIZZA LA FUNZIONE DI P2

#### **YAESU FT 4XE MENU' IMPOSTAZIONI**

- 1) SPEGNERE LA RADIO
- 2) PREMERE MONI/T.CALL + PTT ED ACCENDERE LA RADIO
- 3) SELEZIONARE IL MENU' CON ▲ o ▼
- 4) PREMERE IL TASTO FUNZIONE PER ATTIVARE LA MODALITA' OPERATIVA SELEZIONATA
  - F1 = SET.RST - CANCELLA I PARAMETRI DI FABBRICA PER LE IMPOSTAZIONI DELLA MEMORIA
  - F2 = MEM.RST - CANCELLA I PARAMETRI DI FABBRICA PER LE IMPOSTAZIONI DELLA MEMORIA
  - F3 = MB.RST - CANCELLA LE ASSEGNAZIONI DEI BANCHI DI MEMORIA
  - F4 = ALL.RST - CANCELLA LE MEMORIE E RIPRISTINA I PARAMETRI DI FABBRICA
  - F5 = M-ONLY - IMPOSTA LA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO SOLO MEMORIE
  - F6 = CLONE - IMPOSTA LA MODALITA' DI CLONAZIONE (RX NON FARE NULLA - TX PREMERE IL PTT)

#### **YAESU FT 4XE AMPLIAMENTO BANDA**

MENTRE SI ACCENDE LA RADIO TENERE PREMUTO IL PTT + MONI/TONE CALL E POI DIGITARE 32406665, LA RADIO SI RESETTA DA SOLA E LA BANDA SI AMPLIA 136-172 / 400-470 RIPETERE L'OPERAZIONE PER RIDURRE LA BANDA A QUELLA RADIOAMATORIALE

#### **NOTE:**

PER RICHIAMARE UN CANALE BASTA SCRIVERE SULLA TASTIERA IL NUMERO DELLA MEMORIA IL TASTO P1 E' STATO PROGRAMMATO SUL MENU 18 PER CAMBIARE FRA MONITOR E TONE CALL IL TASTO P2 E' STATO PROGRAMMATO SUL MENU 40 TX POWER PER CAMBIARE LA POTENZA IN TX