




S. P. HIGH/LOW  
L. P. VOX

# Radioddity

- PTT+ = 1750
- PTT+ = A
- PTT+ = B
- PTT+ = C
- PTT+ = D
- PTT+ \* = \*
- PTT+ # = #

S. P. MONITOR  
L. P. SCAN





S. P. ZONE  
L. P. BATTERY



MENU

SCROLL

BACK



HOME /VFO

1,.,?

2ABC

3DEF



4GHI

5JKL

6MNO



7 PQRS

8TUV

9WXYZ



PER RICHIAMARE UNO DEI CANALI DA 1 A 16 DELLA ZONA SELEZIONATA DIGITARE IL NUMERO SULLA TASTIERA